

《対応機種》

- ・タッチダウン
- ・ジャンプ
- ・セブンボンバー

★ジャンプのオートプレイ時には『クレジット』ランプをOFFにしてください。

★本体の『DIP-SW』でオートの消化速度を変更できます。

- ①側→高速消化
- ②側→低速消化



【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
- " を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソー-SW』をON→オートプレイ スタート

※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

