

《パル工業系1号機 オートコインレス仕様書(簡易版)》

《対応機種》

- ・ニューペガサス

★台の仕様上、リセット用コネクタを電源BOXにハンダで取り付け加工する必要があります。(※加工明細参照)

★セレクトターのソレノイド反応がないと、動作不良(エラー)の原因になりますので基盤を確認してください。

★本体の『DIP-SW』でオートの押し順(通常中)を変更できます。

- ①側→順押し消化
- ②側→逆押し消化 ※通常中&ボーナス中の小役ゲーム中に逆押し

【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
" を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイスタート
※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

