

《パル工業系3号機② オートコインレス仕様書(簡易版)》

《対応機種》

- ・ペガサス412

★セクターのソレノイド反応がないと、動作不良(エラー)の原因になりますので基盤を確認してください。

★本体のSWでオートプレイの消化時間を変換できます。

- ①側→高速オートプレイ消化
- ②側→低速オートプレイ消化

※EXA,ラビットとはコネクタの形式&ソレノイドの信号が異なりますので互換しません。。。

【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
" " を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイ スタート
※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

