

《ユニバ系2,3号機 オートコインレス仕様書(簡易版)》

【対応機種】

- ・アメリカーナX2, ファイヤーバードEX
- ・センチュリー21, リバティールⅢ, Ⅳ
- ・コンチネンタルⅠ, Ⅱ, Ⅲ
- ・アメリカーナマグナム

注)トロピカーナAはSTOP制御の違いによりPICの交換が必要です。

★2号機と3号機はゲームの消化時間とボーナスゲームの消化仕様が異なります。
オートプレイ機の本体のDIP-SWを切り替えてください。(オート時)

- ①側→3号機仕様(高速消化)
- ②側→2号機仕様(低速&特殊消化)

【基本仕様】

- ・外付けのボタンを『浅く』押す→1枚BET
- ・ " " を『深く』押す→オートBET状態
- ・ドアリセットキーを右に回す →オートプレイ
※鍵を戻すとオートプレイ終了。

[コンチⅠ,Ⅲの4枚掛けについて]

★オートベットのクレジットが上がっているときにSTARTレバーを叩くと、、、『4枚掛け』になりボーナスが成立します。
※クレジットが50の時には効きません。。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。



[ドア裏 簡易図面]

