

《パイオニア系② オートプレイ機仕様書(簡易版)》

【対応機種】

- ・ハナハナ-30
- ・ハイビ-30
- ・ビックシオ-30
- ・ハイハイシオサイ-30

※旧筐体(シオサイ等)とは互換しません  
電圧が異なるので、破損します。

# 【参考仕様書】

★オートプレイ時の偏り防止の為  
コイン投入、スタート、各STOPの信号は  
ランダム出力にプログラムされています。



【基本仕様】

- ・台の2BETボタン1回押す →低速1BET
- ・台の清算ボタンを1回押す →高速50BET
- " を長押し →オートプレイSTART (リールが回り始める)
- " を2秒以上長押し→オートプレイSTOP (停止後に手を離す)

★台の1BETボタンは『裏設定』等で使用する機種がありますので  
そのままの状態になっております。

告知ランプの電球を外し  
電球付きのアダプタを  
差し込む

