

《エマ系4号機① オートプレイ機仕様書(簡易版)》

【対応機種】

- ・ D-ZONE
- ・ キャットフィッシュ その他
- ・ マツヤ系4号機
- ・ パル系4号機

※機種によってはホッパーコネクタが異なる場合があります

【参考仕様書】

【基本仕様】

- ・ 1BETボタンを1回押す → 低速1BET
- ・ 清算ボタンを1回押す → 高速50BET
- " を長押し → オートプレイSTART (リールが回り始める)
- " を再度長押し → オートプレイSTOP (※2秒以上押す)

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。  
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

