

【参考仕様書】

【対応機種】

- ・チェリーパー
- ・トロピカーナ、クラブトロピカーナ
- ・オリエンタルⅡ、ソレックス、イブX
- ・フリッパー3

。。。他

注)トリプルウィナーはホッパーの仕様上使用できません。。。

【基本仕様】

・ドアリセットキーを右に回す →コインレス(オートベット状態)

・ドアリセットキーを左に回す →オートプレイ

※リセットキーをどちらにも回さないと停止状態です。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。



[ドア裏 簡易図面]

