

《対応機種》

- ・ペガサスEXA
- ・ビックバン

★SWでビックバン用の信号に変換できます。

★セクターのソレノイド反応がないと、動作不良(エラー)の原因になりますので基盤を確認してください。

★本体の『DIP-SW』でオートの種類を変更できます。

- ①側→ビックバン用(コインレス&オート)
- ②側→ペガサスEXA用(コインレス&オート)

【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
- " " を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイスタート
- ※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。  
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

