

《対応機種》

- ・ デートライン 銀河、II

★筐体の仕様上、割り込みのコネクタが90度曲がっています。
 ※設定変更及びドアリセットも通常通り使用できるようになっています。

★本体の『DIP-SW』でオートの消化速度を変更できます。

- ①側→高速消化
- ②側→低速消化

【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
 " を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイスタート
 ※設定変更時にはオートSWをOFFIにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
 トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

