

《対応機種》

- ・ デートライン銀河、II

★筐体の仕様上、割り込みのコネクタが90度曲がっています。
 ※設定変更及びリセットも通常通り使用できるようになっています。

★本体の『DIP-SW』でオートの消化速度を変更できます。

- ①側→高速消化
- ②側→低速消化

【基本仕様】

- ・ 赤いボタンを1回押す →1BET
 " " を深く押す→オートBET

- ・ 黒い『シーソーSW』をON→オートプレイ スタート
 ※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
 トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

