

《タイヨー系3号機 オートコインレス仕様書(簡易版)》

《対応機種》

- ・トライアンフ

★セクターセンサーが前期と後期の2種類あります。

確認のうえ、取り付けてください。

※セクターセンサーの3PINコネクタが『赤-青-黒』の順番の場合→そのまま使用。
 が上記以外の場合→アダプタを使用。

★セクターのソレノイド反応がないと、エラーになりますので基盤を確認してください。

※設定変更及びドアリセットも通常通り使用できるようになっています。

★本体の『DIP-SW』でオートの消化速度を変更できます。

- ①側→高速消化
- ②側→低速消化



【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
 " を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイ スタート
 ※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
 トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。

