

《山佐系2, 3号機② オートコインレス仕様書(簡易版)》

《対応機種》

- ・ビックパルサー
- ・スーパーブラネット
- ・ホールインワン

★セレクターのソレノイド反応がないと、動作不良(エラー)の原因になりますので基盤を確認してください。

★本体の『DIP-SW』でオートの押し順(通常中)を変更できます。

- ①側→順押し消化(中速)
- ②側→ハサミ打ち消化(中速) ※通常中&ボーナス中の小役ゲーム中にハサミ押し
- ③側→順押し消化(高速) ※ホールインワン用

【基本仕様】

- ・赤いボタンを1回押す →1BET
" を深く押す→オートBET

- ・黒い『シーソーSW』をON→オートプレイ スタート
※設定変更時にはオートSWをOFFにしてください。

注)コインレスの取り付けにつきましては、自己責任にて行って下さい。
トラブルに対応しかねる場合もありますので、予めご了承ください。



★ビックパルサー&スーパーブラネットはJACゲームが特殊消化になりますので『DIP-SW』を①か②にしてください。

★ホールインワンはJACゲームが通常消化なので、『DIP-SW』を③にしてください。

